2012. 9

取扱説明書
ブレーキ・ピストン・セパレーター
品番：＃３４２００１００　型式：ＹＦ６５２３

１,使用方法

①ブレーキピストン部に本機を取り付け出来る様に、ハンドルを回転させて本機の開き幅を調整して下さい。

②ブレーキピストン部に本機を取り付けて、ゆっくりと時計回転方向にハンドルを回転させて、ブレーキピストンを押し広げて下さい。

２,注意事項

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①ハンドルはゆっくりと回転させて下さい。本機、及び**ブレーキピストン等を破損させる恐れ**があります。 ②**サイドブレーキ兼用のキャリパーには使用出来ません**。 ③ブレーキの固着の程度により、ブレーキピストンを押し広げる事が出来ない場合があります。 ④ネジ山には定期的にモリブデングリースを塗布して下さい。 ⑤本機に破損、変形等がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。 ⑥本機は汎用タイプの為、**全ての車種には使用出来ません**。 ⑦本機を改造して、使用しないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００